



HERMA

SunbriteTV Model 2310(A series),3220, 3230 and 4610

Sony 5 bit device code 1 command set.
Carrier 40.639 khz

Discretes in hex from pronto ccf file

Power on

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018
0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Power off

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018
0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Tuner

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 1 (Composite Video 1)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 2 (Svideo 1)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 3 (Composite Video 2)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 4 (Svideo 2)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 5 (Component 1)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 6 (Component 2)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 7 (VGA)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 8 (Hdmi1)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

Input 9 (hdmi2)

0000 0066 0000 000d 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018
0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0417

SunbriteTV Model 3220 and 4610

Sony 5 bit device code 1 command set.
Carrier 40.639 khz

Command Code	Remote Function	Command Code	Remote Function
0		62	
1		63	
2		64	SunbriteTV Tuner
3		65	SunbriteTV Tuner Input1, CV1
4		66	SunbriteTV Tuner Input2, SV1
5		67	SunbriteTV Tuner Input3, CV2
6		68	SunbriteTV Tuner Input4, SV2
7		69	SunbriteTV Tuner Input5, Component 1
8		70	SunbriteTV Tuner Input6, Component 2
9		71	SunbriteTV Tuner Input7, VGA
10		72	SunbriteTV Tuner Input8, HDMI1
11	Enter	73	SunbriteTV Tuner Input8, HDMI2
12		76	
13		77	
14		78	PIP SIZE
15		79	PIP POSITION
16	Channel Up	80	
17	Channel Down	88	
18	Volume Up	89	
19	Volume Down	90	Picture
20	Mute	91	
21	Power	92	Rip On/Off
22	Exit	93	DNR
23	MTS	94	
24	FAVORITE -	95	
25		96	MENU
26		97	
27		98	ASPECT
28		99	SRS
29		100	FREEZE
30	PIP VIDEO	101	GUIDE
31	CHANNEL LOCK	102	
32	- (DASH)	103	
33		104	
34	PIP SOURCE	105	
35	CC	107	
36	ADD/DELETE	108	
37	SOURCE	110	
38		111	
39		112	
40		113	
41	SOUND	114	
42	FAVORITE ADD/DELETE	115	
43		116	UP ARROW
44		117	DOWN ARROW
45	PIP AUDIO	120	
46	Power On	121	
47	Power Off	124	
48		125	
49		127	
50			
51	RIGHT ARROW		
52	LEFT ARROW		
54	SLEEP		
56			
58			
59	CH RETURN		
60	INFO		